

MONTAGE LED LEUCHTRAHMEN

Das Infrarotpanel muss mit den als Zubehör gelieferten Abstandshaltern montiert werden. Der 220 V Anschluss des Infrarotpanels und des LED Trafos muss von einem Elektriker hergestellt werden.



1. LED Leuchtrahmen am IR-Panel einhängen. **2.** Bis an weiße Abstandshalterung schieben. **3.** LED Leuchtrahmen hochschwenken.



4. Hinteren, überstehenden Teil des LED Leuchtrahmens hochheben, bis die Metallaufgaben auf Höhe der IR-Paneloberseite sind. Dann überstehenden LED Leuchtrahmen Richtung Stirnseite des IR-Panels schieben, bis dieser ansteht.



5. Alle Ecken des LED Leuchtrahmens liegen nun gleichmäßig am IR-Panel auf. (Bei ICONIC-Serie und Smartline kann der LED Leuchtrahmen wahlweise mit vier mitgelieferten Magneten von ca. 10 mm auf Überstand ca. 5 mm mit Infrarotpanelunterseite reduziert werden. Die Magneten werden dann jeweils unter den Eckauflagen des LED Rahmens platziert. Abb. 5.1.)

Bei längeren Rahmen >1300 mm verhindert eine Mittelhalterung mit dem schwenkbaren Bügel ein Durchhängen.

6. 24 V Anschlusskabel des LED Leuchtrahmens mit 24V-Stecker des Trafos verbinden.

